



Programovanie ovládača

1. Otvoríme kryt motora, aby sme sa dostali k riadiacej jednotke (prijímač)
2. Na riadiacej jednotke je programovacie tlačidlo, ktoré na krátku dobu stlačíme. Dióda na jednotke začne blikáť.
3. Kým dióda bliká (máte na to približne 5 sekúnd), stlačte tlačidlo na vašom diaľkovom ovládači. Počkajte kým dióda na riadiacej jednotke zhasne.