

TX TOH

Výmena batérií
Odstránenie zadného krytu
pomocou tenkej ihly
zatlačením.

Výmena batérie CR2032
vysunutím z plastového
krytu.

Zloženie ovládača spodná
strana pravá

