

Nastavenie pántov na platničke

Postup:

Pánt s platničkou:

Vidlicovým kľúčom otáčame, aby sa pánt posúval dnu alebo von pokiaľ nieje medzera upravená podľa potreby.

