

Nastavenie pántu na joklovom stípe

Postup:

Uvoľníme poistný krúžok kliešťami, zvesíme bránu z pántov, povolíme zaistovaciu maticu vidlicovým kľúčom a rukou posúvame pántom dnu alebo von pokiaľ nieje medzera upravená podľa potreby. Zavesíme bránu na pánty a zaistíme poistný krúžok kliešťami.

