



POHĽAD Z PREDU



V prípade otvárania do opačnej strany je potrebné kabeláž otočiť zrkadlovo

- POZOR!
- V prípade, ak sa bude posuvná brána posúvať poza bráničku, je možné pridať magnetický spínač. V takomto prípade je potrebné pridať kábel FTP / UTP od pohonu k dorazu bráničky, v rovnakej výške ako elektrozámok

POHĽAD Z BOKU



METAL PRODUCTION